

# Автоматическая кормушка для животных

## Pets Ice Mini



**1. Тип товара:** автокормушка для животных с отсеком для льда.

## **2. Характеристики**

- **Дисплей:** LCD
- **Количество отсеков для корма:** 4 + емкость для льда или воды
- **Возможность записи голосового сообщения:** есть (максимальная длительность – 6 сек.)
- **Объем лотка для корма:** 0,5 л (250–300 г корма)
- **Глубина лотка –** 60 мм
- **Общий объем –** 2 л (1– 1,2 кг корма)
- **Тип корма:** сухой и влажный
- **Тип питания:** 4 алкалиновые батарейки размера "С" (не входят в комплект)
- **Цвет корпуса:** темно-синий

## **3. Параметры**

- **Вес (с упаковкой):** 2 кг
- **Размер (ВхШ):** 125х320 мм

## **4. Инструкция по работе с устройством**

- **Начало работы с устройством**
  - a. **Перед использованием промойте и просушите отсеки для корма.**
  - b. **Осторожно переверните кормушку вверх дном, чтобы получить доступ к отсеку для батареек и к переключателю питания. Для удобства не стоит снимать верхнюю крышку и вынимать миску.**
  - c. **В отсек для батареек поместите 4 алкалиновые батарейки типа «С», соблюдая полярность. Используйте только щелочные батарейки.**
  - d. **После установки батареек необходимо перевести переключатель в нижней части кормушки в положение ON, тем самым включив устройство.**
  - e. **В отсеки насыпьте корм, наполнив их таким образом, чтобы не превышать краев миски (иначе кормушка не будет правильно функционировать).**
  - f. **Положите в специальную емкость лед или (при использовании данной емкости как поилки) налейте воду.**
- **Запись голосового сообщения**



- a. Нажмите и удерживайте кнопку REC, пока не загорится красный индикатор.
- b. Удерживая REC, произнесите команду (длительностью записи не должна превышать 6 секунд).
- c. Для завершения записи отпустить кнопку REC.
- d. Для прослушивания записанного сообщения необходимо нажать кнопку PLAY.

➤ Настройка времени на дисплее

- a. Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти из режима установки времени кормления в режим установки часов с последовательностью: «Время 1-го кормления» → «Время 2-го кормления» → «Время 3-го кормления» → «Время 4-го кормления» → «Часы».
- b. Нажмите и удерживайте кнопку SET более 2-х секунд для входа в режим установке часов.
- c. Нажмите кнопку MODE для изменения значения часов. После установки нужного значения часов, нажмите кнопку SET для подтверждения.
- d. Для изменения значения минут нажмите кнопку MODE. После установки нужного значения нажмите кнопку SET для подтверждения.
- e. После этих операций нажать кнопку MODE, чтобы выбрать режим отображения времени (12-ти или 24-х часовой) и нажмите SET для подтверждения режима установки часов.

Значок таймера с  
отсрочкой

Значок времени после  
полудня



➤ Настройка режима кормления

- a. Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти из режима часов в режим установки времени кормления.
- b. Нажмите и удерживайте кнопку SET более 2-х секунд для входа в режим установок времени кормления. Установка времени начнется с 1-го кормления, порядковый номер кормления будет гореть слева. Значение часа будет мигать.
- c. Нажмите кнопку MODE для установки нужного часа, после чего нажмите SET для подтверждения.



- d. После установки времени 1-го кормления, повторите процедуру для остальных приемов пищи. Время следующего кормления должно быть больше времени предыдущего, иначе кормление будет пропущено. Чтобы изменить время кормления необходимо повторить действие сначала.
- e. Нажмите кнопку START NOW, чтобы запустить таймер кормления прямо сейчас. Миска сделает полный оборот, откроется лоток, а также проиграется 3 раза голосовое сообщение и загорится значок «колокольчик». Если нажать START TOMORROW, таймер кормления включится в 00.00 часов следующего дня.

