

HooToo TripMate Titan









1. Тип товара: портативный Wi-Fi-роутер с функциями внешнего аккумулятора и медиасервера.

2. Внешний вид устройства



3. Характеристики устройства

- Размер: 95 x 44 x 44 мм
- ➢ Bec: 250 г
- ▶ Емкость батареи: 10400 мАч
- Цвет: черный с красным
- Поддержка файловых систем: NTFS/FAT16/FAT32
- Выходной ток: 2.1 А
- Входной ток: 1.6 А
- ➢ Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2.4GHz

4. Работа с устройством

> Проверка уровня заряда батареи

Для проверки уровеня заряда батареи нажмите кнопку включения. Уровень заряда показывают 4 белых светодиодных индикатора на верхней панели устройства:

- 4 горящих индикатора 76-100%
- 3 горящих индикатора 51-75%
- 2 горящих индикатора 26-50%
- 1 горящий индикатор 0-25%





Включение устройства

- 1) Чтобы включить устройство, зажмите кнопку включения на 3 секунды. На верхней панели по одному зажгутся 4 белых светодиодных индикатора.
- 2) Дождитесь, пока синий светодиодный индикатор на верхней грани не будет гореть ровным светом.
- Устройство включено и готово к работе. Если горит синий светодиодный индикатор, устройство не подключено к интернету. Если горит зеленый светодиодный индикатор, устройство подключено к интернету.

Обратите внимание: если при включении устройства все белые светодиодные индикаторы замигали, значит, уровень заряда слишком низкий, и устройство работать не будет.

> Выключение

Зажмите кнопку включения на верхней панели, пока не зажгутся 4 белых светодиодных индикатора и не начнут гаснуть по одному. Устройство выключено.

> Как зарядить HooToo TripMate Titan

Чтобы зарядить HooToo TripMate Titan, выполните следующие действия:

- 1) Для зарядки используется micro-USB разъем на корпусе устройства. Подключите кабель к USB-разъему компьютера или к адаптеру питания (не входит в комплект).
- 2) Во время зарядки 4 белых светодиодных индикатора на верхней поверхности НооТоо TripMate Titan показывают уровень заряда.
- 3) Устройство полностью заряжено, если белые светодиодные индикаторы горят ровным светом.

Обратите внимание:

- Для зарядки HooToo TripMate Titan рекомендуется использовать адаптер с выходным током 1,6 А. Использование зарядного устройства с большим выходным током может привести к повреждению батареи.
- Не рекомендуется заряжать HooToo TripMate Titan с подключенными к нему для зарядки устройствами – это может сократить срок жизни батареи.
- Подключение HooToo TripMate Titan к беспроводной сети Wi-Fi и настройка доступа к управлению устройством

Чтобы подключить устройство к беспроводной сети, выполните следующие действия:

- 1) Включите HooToo TripMate Titan, зажав кнопку включения на 3 секунды. Синий светодиодный индикатор должен гореть ровным светом.
- В списке доступных Wi-Fi сетей на смартфоне или компьютере найдите сеть с названием TripMateSith-XXXX (XXXX – уникальный идентификатор устройства) и подключитесь к ней. Пароль для первого подключения: 11111111 (восемь единиц).







PM

P

L 🕺 🕺	o 🗤 🖽 05:25PM	🎟 🖬 🛛 8.4K/s 🔏 🛜 👩	🖬 🖽 05:25PI
< WLAN		< WLAN	
Secured with WPA/WPA2	÷, ♥	Secured with WPA/WPA2	
FileHub-7B88 Secured with WPA/WPA2	R D	TripMateSith-6D2	2
FileHubPlus-8024 Secured with WPA/WPA2	<u> </u>	1111111 -	0
hati de wifi Secured with WPA/WPA2	?		
msi Secured with WPA/WPA2	(i)	Cancel C	onnect
Petit WiFi Secured with WPA/WPA2			
Sunvalley-AP1_2.4G Secured with WPA2	<u></u>	QWERTYU	IOP
TripMate-70CC Secured with WPA/WPA2	?	ASDFGH	JKL
TripMateSith-6D22 Secured with WPA/WPA2	(in)	☆ Z X C V B I	N M 🛛
xiaopao Secured with WPA/WPA2	(F) >	123 符 / しょ・	ب) _#







3) После того, как вы подключились к сети TripMateSith-XXXX, откройте любой браузер и введите 10.10.10.254 в адресной строке.



 По этому адресу находится страница управления устройством. Выберите пользователя (по умолчанию admin), введите пароль (по умолчанию пустой) и язык интерфейса. Нажмите «Log In».

	2.5K/s 尾 🛜 🐻 🔤 🖽 🖽 05:28PM	
= 0	TripMate C	
	TripMate	
Tr	pMate	
2	admin 🕨	
Ø	leave this field empty User Password	
Aa	English	
_		
Log In		
	< > 0 +	







5) Для настройки подключения к беспроводной сети нажмите «Settings», затем выберите «Wizard Settings». Появится экран с приветствием. Нажмите Next.



- 6) Для поиска доступных Wi-Fi сетей нажмите «Scan».
- 7) После завершения сканирования доступных Wi-Fi сетей, выберите Wi-Fi сеть, к которой вы хотите подключиться.







8) Введите пароль для доступа к выбранной Wi-Fi сети и нажмите «Next».

e 💉	0.29K/s 🔏	🗢 💿 🗤 🖽 03:50PM		
Back	Internet	Setting		
DHCP			<	
Manual				
SSID		Sca	n	
360WiFi	-D484			
IPCAM-	AP-G2NZE5	6W111A		
360WiFi	-5313			
Open				
Other ne	twork			
Password				
N	ext	Sk	ip	







9) Смените пароль для доступа к Wi-Fi сети TripMateSith-XXXX в поле «Password» с пароля по умолчанию (1111111) и нажмите «Next».

🖬 🗳 🛛 15K/s 🔏 🛜 🐻🖬 🖽 03:50PM
Back Wi-Fi & LAN 🏠
Hide SSID ON OFF
SSID
TripMateSith-D316
Mode
11b/g/n
Password
MAC Address
00:1C:C2:19:D3:16
IP Address
10.10.10.254
Subnet Mask
255.255.255.0







10) Установите пароль для доступа к управлению устройством: введите новый пароль в поле «Password» и подтверждение пароля в поле «Confirm Password», нажмите «Next».

2	Ň	5.7K/s 🔏 🛜 🐻 🗔 🖽 🖽 03:51F	РМ
=	0) TripMate	0
В	ack	User Setting 🏾 🏠	•
			_
	•	admin	
	Ô	Password	
		Confirm Password	
		Next Skip	
		< > 0 +	







11) Через 2 минуты HooToo TripMate Titan перезагрузится, и настройки будут обновлены.



Обратите внимание: если вы хотите пропустить какой-то шаг настройки, нажмите «Skip» вместо «Next».







> Работа HooToo TripMate Titan в режиме Wi-Fi роутера

НооТоо TripMate Titan может работать в режиме Wi-Fi роутера. Настройка в этом случае производится так же, как и для обычного Wi-Fi роутера:

- 1) Подключите сетевой кабель к HooToo TripMate Titan.
- 2) Если дополнительных настроек не требуется, подключение к интернету произойдет автоматически.
- 3) Чтобы настроить интернет-подключение, зайдите на страницу управления НооТоо TripMate Titan (10.10.10.254) в браузере.
- 4) Нажмите кнопку «Settings» и выберите «Network Settings».
- 5) Далее следуйте инструкциям вашего провайдера для подключения к интернету.

Использование HooToo TripMate Titan для зарядки мобильных устройств Для зарядки мобильных устройств от HooToo TripMate Titan используйте USB-разъем на корпусе устройства. Зарядка начнется автоматически через несколько секунд.

Мобильное устройство будет заряжаться даже при выключенном HooToo TripMate Titan.

Обратите внимание: не рекомендуется заряжать HooToo TripMate Titan с подключенными к нему для зарядки устройствами – это может сократить срок жизни батареи.

> Использование HooToo TripMate Titan в качестве медиа-сервера



НооТоо TripMate Titan может использоваться для беспроводного обмена данными, фильмами и фотографиями. Доступ к обмену файлами может быть получен через страницу управления устройством (10.10.10.254) или через приложение HooToo TripMate Plus, доступное в стандартном менеджере приложений на вашем смартфоне (Google Play, AppStore). Для беспроводного обмена данными между смартфо-

ном и USB-накопителем, выполните следующие действия:

- 1) Подключите USB-накопитель к HooToo TripMate Titan перед тем, как его включить. Включите HooToo TripMate Titan.
- 2) Подключитесь к сети TripMateSith-XXXX на вашем мобильном устройстве как было описано выше.







 Откройте приложение HooToo TripMate Plus на вашем мобильном устройстве. При первом входе в приложение введите имя пользователя и пароль (по умолчанию admin, пустой пароль – те же, что вы используете для входа на страницу управления HooToo TripMate Titan).









4) Для отображения файлов выберите в приложении «File/Folder».









5) Во вкладке TripMate отображаются файлы, которые находятся на USBнакопителе. Во вкладке Local Device отображаются файлы, которые доступны для обмена на вашем мобильном устройстве.



Обратите внимание:

- Файлы доступны в режиме чтения без переноса между устройствами. Вы можете смотреть фотографии и видео с USB-носителя без копирования их на смартфон.
- Приложение HooToo TripMate Plus поддерживает разные форматы аудио, видео и фото в зависимости от платфоры, на которую оно установлено. IOS:
 - Видео: MP4, MOV, m4v, avi
 - Аудио: MP3, AAC, m4a, wav, aiff
 - Фото: jpg, tiff, bmp, gif

Android:

- ≻ Видео: МР4
- Аудио: МРЗ
- Фото: jpg, png





• Одновременно с помощью USB-хаба к HooToo TripMate Titan может быть подключено до 4 USB-накопителей (или два жестких диска).

Восстановление заводских настроек

Если вы забыли пароль для входа на страницу управления устройством или хотите восстановить заводские настройки, зажмите кнопку «Reset» тонким острым предметом на 10 секунд.

5. Комплектация

- > 1 x HooToo TripMate Titan (HT-TM05)
- 1 x USB micro-USB кабель
- 1 х Инструкция



