

Портативный роутер

для путешествий







Описание товара

Мини-роутер TripMate Nano Wireless N Pocket HT-TM02 позволяет преобразовать существующую точку доступа в дополнительную, расширяя ее радиус действия, а также выполняет функции полноценного роутера при подключении Ethernet-кабеля.

Инструкция по установке

- 1. Включите устройство
 - 2. Подключение:
- 2.1 Для проводного соединения подключите Ethernet-кабель
- 2.2 Для беспроводного соединения подключение проводов не потребуется
- 3. Воспользуйтесь мобильным устройством для обнаружения беспроводной точки доступа
- 3.1 Подключитесь к сети «TripMateNano-XXXX»
- 3.2 Базовый пароль по умолчанию: «11111111»
- 4. Откройте браузер и перейдите по следующему адресу: 10.10.10.254



5. Откроется панель управления устройством, но для начала нужно ввести логин и пароль

5.1 Логин "admin"

5.2 Пароля по умолчанию нет, оставьте поле незаполненным и нажмите "Log In"





innogest

пновации			
Englister 📷	and providents	Settings 📀	malp 4
	TripMarie Acons		

- 6. Автоматически откроется меню установки «Wizard»
- 6.1 Нажмите "Next"

6.2 Если по каким-либо причинам установка не началась, откройте ее

самостоятельно, нажав на кнопку «Wizard»



- 7. В зависимости от типа установки:
- 7.1 «Wireless Access» для увеличения радиуса действия другой точки доступа





7.2 «Wired Access» сделать точку доступа при подключенном Ethernet-кабеле в устройство

		-	Inform	nation 🚦	Setting			
Information		ss Wired Subn	Information Setting Wireless Acces Wired Access Wired Access Wired Access Wired Access Wired Access					
IP Address:	ОНСР	Gate Prim Seco	way: ary DNS: nd DNS:	202.96 134 33				

7.1.1. Нажмите «Scan» для поиска точки доступа

7.1.2. Нажмите на стрелку в поле «SSID», из выпадающего меню выберете необходимую беспроводную сеть

7.1.3. Введите пароль и нажмите «Next»

et Setting		
Wireless Act	cess 🔵 Wired Access	
SSID:	Scan	
Password:		
IP Address:	DHCP Manual	

7.2.1 Убедитесь, что Ethernet-кабель подключен к TripMate Nano, заполните все поля и нажмите «Next»

8. Здесь вы можете переименовать точку доступа (опционально) и изменить ее пароль





8.1. Смену пароля лучше выполнить после базовой установки

8.2 Нажмите «Next», если вы заполнили все поля

Wi-Fi & LAN Setti	pMate Nano		×
SSID:	TripMateNano-38EC	Region:	United States
Mode:	11b/g/n	Channel:	auto
Password:	1111111	Security:	Mixed WPA/WPA2-PSK
MAC Address:	00:1C:C2:0C:38:EC	Hide SSID:	no/orr
IP Address:	10.10.10.254		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
		Back	Skip Next

9. Если вы хотите изменить пароль к панели управления устройством, можно сделать это сейчас:

TripMe	ate Nano			×
User S New Pas	etting sword			
Confirm I	Password			
		Back	Skip	Next

10. Далее потребуется перезагрузка роутера, нажмите «ОК»







11. Перезагрузка роутера будет выполняться в течение 2 минут. После

перезагрузки повторно подключитесь к роутеру с вашего мобильного устройства.

