

# Набор для лазертага Kidoer Foggy

Руководство пользователя



## Что в коробке:

- 4 пистолета для лазерного боя
- 4 жилета для лазерного боя


## Перед началом

- На задней стороне пистолета и жилета найдите отделение для батареек.
- Крестообразной отверткой отверните винты на крышке, закрывающей отсек с батарейками.
- Вставьте три батарейки типа АА, соблюдая указанную в отсеке полярность (+ и -).
- Закройте крышку и заверните винты.

**Внимание!** Батарейки нужно вставлять, соблюдая правильную полярность.

## Как надеть жилет

Поместите жилет по центру груди и наденьте через голову эластичную тесемку (1). Оберните другую тесемку сбоку вокруг спины и на другой бок (2). Застегните тесемку, продев в отверстие пластмассовую защелку, как показано на рисунке 3. Затем вставьте защелку в выемку и с силой нажмите до щелчка (4). Защелка встанет на место, надежно закрепляя жилет.



## Заливая в жилет воду, придерживайтесь указанного уровня



1. Налейте очищенную воду в жилет, используя отверстие сверху (следите за тем, чтобы не превысить рекомендуемый уровень).

2. Выбор команды. После включения светодиодный индикатор жилета будет мерцать попеременно 4 разными цветами. Перед началом игры выберите цвет вашей команды. (Попасть можно только в жилет другой команды.) Когда очки здоровья жилета закончатся, его светодиод загорится цветом команды игрока-победителя, форсунка начнет разбрызгивать воду, а оружие

проигравшего игрока перестанет стрелять. У каждого игрока есть 12 очков здоровья. При каждом попадании жилет вибрирует, а очки здоровья уменьшаются. Разные виды оружия обладают разной убойной силой (см. соответствующий раздел).

## Правила пользования пистолетом





- Для приведения пистолета в рабочее состояние (включение питания) или для отключения питания нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).
- Нажимайте кнопку TEAM (выбор команды), поочередно переключая цвет команды RED (красная), GREEN (зеленая), WHITE (белая) и BLUE (синяя).

**Замечание.** Цвет команды не соответствует цвету пистолета.

- Нажимайте кнопку WEAPON (режим стрельбы), поочередно переключая режимы.

Каждый режим стрельбы включает разное число имеющихся выстрелов в обойме и различное число жизней, отнимаемых при каждом попадании по цели.



			
	<i>PISTOL</i>	<i>SHOTGUN</i>	<i>POCKET</i>
<i>PRE-LOADED SHOTS</i>	12	6	3
<i>LIVES TAKEN PER SHOT</i>	1	2	4

## Как играть в лазерный бой

### Цель игры

Стреляйте в соперников, отбирая у них жизни, стараясь при этом, чтобы не попадали в вас! Побеждает команда, оставшаяся в игре.

### Инструкции

Включите свой пистолет, выберите цвет своей команды и режим стрельбы, пользуясь приведенными выше инструкциями. Режим стрельбы можно



переключать в процессе игры.

**Примечание.** При переключении режима стрельбы в процессе игры не забывайте перезарядить пистолет перед выстрелом — для этого передвиньте рукоятку под стволом вперед, а потом назад.

1. Включите жилет и выберите цвет команды. **Внимание!** На пистолете и жилете, которые использует один игрок, нужно выбрать одинаковый цвет команды.
2. Дождитесь, пока все игроки сделают свой выбор и будут готовы к игре.
3. Один игрок считает до 10, пока другие разбегаются. Постарайтесь занять хорошее место для стрельбы.
4. Внимание, готовы, начали!
5. Выберите цель и стреляйте в игрока противоположной команды, отбирая его жизни, пытаясь в то же время защититься от огня.
6. Не забывайте перезаряжать пистолет по мере необходимости.
7. У каждого на время игры есть 12 жизней.
8. Когда закончились все жизни, вы выходите из игры и должны покинуть игровую площадку.
9. Выигрывает команда, которая последней остается на площадке.

**Внимание!** Выстрел в игрока своей команды не приводит к его поражению. Нельзя закрывать/прятать жилет или пистолет или начинать бороться с другими игроками.

### Меры безопасности

- В целях избежания несчастных случаев игра должна проходить под наблюдением взрослых, если в ней участвуют маленькие дети, которые не осознают угрозы и опасности.
- **Предупреждение.** Ни в коем случае не вносите изменения в устройство игрушки.
- Заливайте воду в жилет аккуратно! Не допускайте переливания воды или ее попадания под корпус устройства. Влага, попавшая на электронные элементы, может привести к поломке игрушки!
- Цвета и содержимое коробки могут отличаться от прилагаемых иллюстраций.
- Рекомендуется присутствие взрослых во время игры.
- Не вставляйте одновременно старые и новые батарейки.



- Не смешивайте батарейки разных типов.
- Нельзя устанавливать в зарядное устройство непerezаряжаемые (обычные) батарейки.
- Разряженные батарейки нужно вынимать из игрушки.
- Длинные тесемки создают опасность удушья.
- В данной игрушке не используется настоящий луч лазера. Вместо этого используется инфракрасная технология с длиной волны 941,6 нм. Луч пистолета невидим.
- Изделие соответствует требованиям безопасности для игрушек согласно стандартам ASTM F963, CPSIA, EN71-123, EN60825-1 и ROHS.